



WD200

智慧穿戴行動電腦



unitech 全新推出WD200智慧穿戴行動電腦，具3.1吋彩色觸控螢幕讓資料呈現一目了然。WD200輕量設計僅113公克，並附人體工學穿戴配件，符合使用者長時間穿戴的舒適性，不佔雙手提升工作效率。因應各種場域，可另搭購無線藍牙指環式掃描器讀取使用。其中，WD200內建藍牙MAC快速配對，擴充設備連結時輕鬆無障礙。

搭載Android 10 GMS作業系統和2.2GHz CPU，執行APP順暢無虞，且內建WIFI並支援 AC support 2X2 MU-MIMO 即時資料傳輸。電池容量達2050mAh滿足正常工作8小時使用。WD200為滿足操作防護，具IP67與落摔1.5M工規等級保護設計。unitech WD200將是行動智慧穿戴裝置最好選擇。

■ 產品特色

- Android 10 GMS作業系統
- 3.1吋彩色螢幕支援手套與濕滑觸控功能
- 藍牙® 5 / NFC / WLAN 802.11 AC 支援 2X2 MU-MIMO Antenna
- 內建長效能電池 2050mAh
- 工規防護等級IP67與落摔1.5公尺

WD200

規格描述



系統功能

作業系統	Android 10 GMS作業系統
CPU	2.2 GHz 八核心, 64 bits
記憶容量	3GB RAM / 32GB ROM
顯示幕	3.1吋多點觸控螢幕, 具太陽光下可讀特性(450 nits), 支援手套與濕滑觸控功能
語言	支援多國語言

鍵盤

電源鍵、自定義鍵

介面

照相機	後鏡頭: 1,300 萬畫素 (具自動對焦與LED閃光燈)
USB	USB OTG Type C
無線網路	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6 2x2 MU-MIMO
藍牙	Bluetooth® 5 with Bluetooth Low Energy (BLE)
其他感測器	GPS, Motion sensor, Light sensor

讀取模式

掃描器	照相掃描條碼
RFID	頻率: 13.56MHz,支援NFC,ISO15693, ISO14443A / B

操作環境

操作溫度	-10°C~50°C
儲存溫度	-20°C~60°C
操作溼度	5% ~ 95%(非冷凝)
IP等級	IP67
耐摔高度	1.5公尺
軟體開發工具	Android Studio, Android SDK, unitech Mobolink MDM

機器規格

機器尺寸	L96.7 x W60.7x H14.43(mm)
機器重量	113公克(含電池)

電力

充電式鋰電池	可充電3.85V · 2050mAh鋰聚合物電池
--------	--------------------------

音效功能

音效裝置	內建雙麥克風與喇叭
------	-----------

認證

CE, FCC, RoHS, BQB,GMS

選購配件

固定手臂固定套件、EZ快扣固定件



搭配指環掃描器推薦



MS650(1D)

MS652+(1D/2D)

精聯電子股份有限公司 unitech electronics co.,ltd.
http://tw.ute.com info@tw.ute.com 免付費報修諮詢專線 0800-033-388

■ 台灣營業中心	臺北市內湖區新湖二路236號4樓	02-27917988#708	台中分公司	台中市南屯區公益路二段51號15樓A1室	04-23191488#169	
	中壢分公司	桃園市平鎮區環南路2段11號24樓之1	03-4939110#61	台南分公司	台南市中西區西門路一段496號2樓	06-2153008#61
	新竹分公司	新竹縣竹北市台元街32號3樓之5	03-5600399#66	高雄分公司	高雄市前鎮區民權二路8號7樓	07-3317666#285
■ 全球營業據點	Unitech Taiwan	Unitech America	Unitech Asia Pacific	Unitech China	Unitech Europe	Unitech Japan

